AIR GUNSA s.r.l.

46 Corso Vigevano 10155 Torino - Italy Tel. ++39 011 24 80 868 Fax ++39 011 22 74 406

Distribuito da:



ANEST IWATA Italia S.r.I. 46, Corso Vigevano 10155 Torino - Italy Tel. ++39 011 24 80 868 Fax ++39 011 85 19 44 www.anest-iwata.it e-mail: info@anest-iwata i



Manuale d'istruzione



PISTOLA MANUALE: AZ40 HTE 200, AZ40 HTE 600 AZ40 HTE + TAZZA M&S . AZ40 HTE AV 200 AZ40 HTE AV 600. AZ40 HTE AV+ TAZZA M&S



Prima di procedere all'installazione, alla messa in funzione, alla regolazione o alle operazioni di manutenzione, leggere attentamente il presente manuale d'istruzione, che deve essere conservato per ogni futuro riferimento.



La pistola AIR GUNSA per verniciatura a spruzzo è in conformità alla normativa ATEX 94/9/CE Livello di protezione: categoria II2 G X adatto per uso in Zone 1 e 2. (ξx) | 2G χ Marchiatura X: L'elettricità statica deve essere scaricata dalla pistola e condotta a terra attraverso la tubazione conduttiva dell'aria come indicato.

NOTA IMPORTANTE

Questa pistola manuale deve essere utilizzata solo da un operatore adequatamente preparato per un utilizzo sicuro ed una corretta manutenzione. Per ragioni di brevità, queste istruzioni per l'uso non contengono le informazioni necessarie per un uso normale della pistola manuale e dei componenti, né quelle che appartengono al normale bagaglio di conoscenze tecniche degli addetti.

Tutte le operazioni riportate in questo manuale sono da ritenersi corrette, tuttavia la AIR GUNSA non è responsabile per danni o incidenti derivati da utilizzi o impieghi impropri della pistola manuale, errati o differenti da quelli descritti nel presente manuale.

La AIR GUNSA declina ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni a persone o cose insorgenti dalla mancata osservanza delle prescrizioni relative alla sicurezza. Le norme di sicurezza descritte nel presente manuale integrano e non sostituiscono le norme di sicurezza vigenti che devono essere conosciute ed applicate dagli addetti. In caso di quasto, cattivo funzionamento della pistola manuale o per qualsiasi parte danneggiata durante il trasporto, rivolgersi esclusivamente alla ANEST IWATA Italia S.R.L. - Corso Vigevano 46, 10155 Torino, unica autorizzata all'assistenza tecnica ed alla manutenzione sull'attrezzatura da Lei acquistata in Italia.Per ulteriori informazioni o problemi particolari da risolvere, rivolgersi direttamente alla ANEST IWATA Italia S.R.L. (vedi ultima pagina)

Assicurarsi di osservare le avvertenze per la sicurezza contenute nel suddetto manuale d'istruzione.

Altrimenti, si potrebbe verificare l'espulsione della vernice con consequenti danni fisici causati dai solventi organici.

Assicurarsi di seguire le prescrizioni indicate dal seguente simbolo 🛕 cui contenuti sono particolarmente importanti per la sicurezza.

AVVERTENZE

Indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, potrebbe risultare rischiosa per la salute e la vita

ATTENZIONE

Indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, potrebbe risultare moderatamente rischiosa sia per i danni fisici che per i danni al prodotto.

IMPORTANTE

Indica le avvertenze da seguire. Le precauzione di sicurezza contenute in questo manuale d'istruzione sono le minime condizioni necessarie per l'utilizzo del prodotto. Seguire le norme nazionali e locali per la prevenzione sugli incendi, sull'elettricità, e la sicurezza, come pure quelle aziendali

SPECIFICHE IMPORTANTI

Pressione massima d'esercizi	o aria: 7.0 bar (100 PSI)	Massima temperatura:	
Livello di rumorosità (LAeqT)	74.5 dB (A)	Ambiente	5 ~ 40 °C
Condizioni di verniciatura	Consigliate nelle specifiche tecniche	Aria e vernice	5 ~ 43 °C
Punto di misurazione	1m dietro la pistola, 1,6 m d'altezza	Raccordo aria:	G 1/4"
	•	Raccordo materiale:	G 1/4"

SPECIFICHE TECNICHE

			Condizioni d'utilizzo consigliate				
Modello	Ugello	Sigla	(1) Pressione	(2) Portata	Consumo	Larghezza	1
	Materiale	Ugello	aria d'atomizz.	Materiale	Aria	Ventaglio	Ш
	Ø mm (in)	Aria	bar (PSI)	ml/min	NI/min (cfm)	mm (in)	Ш
Alimentazione a gravità							
AZ40 HTE 0.8	0.8 (0.031)	08		60	130 (4.59)	100 (3.94)	
AZ40 HTE 1.0	1.0 (0.039)	10		90	130 (4.59)	110 (4.33)	
AZ40 HTE 1.2	1.2 (0.047)	12	0.5 (00)	120	130 (4.59)	130 (5.12)	
AZ40 HTE 1.5	1.5 (0.059)	15	2.5 (36)	170	170 (6.00)	140 (5.51)	
AZ40 HTE 1.8	1.8 (0.070)	18		210	200 (7.06)	150 (5.91)	
AZ40 HTE 2.0	2.0 (0.079)	20		230	200 (7.06)	160 (6.30)	

	Modello	Tipo	Peso
			g (lbs)
_	AZ40 HTE senza Tazza	-	410 (0.90)
-	AZ40 HTE AV senzaTazza	-	420 (0.92)
-	AZ40 HTE 200	200 cc	510 (1.12)
_	AZ40 HTE 600	600 cc	560 (1.23)
_	AZ40 HTE + Tazza M&S	600 cc	584 (1.28)
_	AZ40 HTE AV 200	200 cc	520 (1.14)
_	AZ40 HTE AV 600	600 cc	570 (1.25)
	AZ40 HTE AV+Tazza M&S	600 cc	594 (1.28)

^{*1} La pressione d'atomizzazione rappresenta la pressione d'aria in entrata quando il grilletto é premuto e l'aria fluisce *2 Viscosità del materiale; 21sec/coppa Ford #4

Prodotto da: AIR GUNSA S.R.L.- ANEST IWATA Group

AVVERTENZE ESSENZIALI DI SICUREZZA



RISCHI DI INCENDI ED ESPLOSIONI

1. La presenza di fiamme libere e la produzione di scintille è severamente vietata.

Le vernici possano essere altamente infiammabili e quindi e causa di gravi incendi.

Evitare ogni azione che potrebbe provocare incendi, come fumare, provocare scintille o qualsiasi rischio elettrico.



che potrebbero causare danni e scioglimento delle parti in alluminio del corpo pistola, provocati da reazioni chimiche

Solventi incompatibili: cloruro di metile, diclorometano, 1.2-dicloroetano, tetracloruro di carbonio, tricloroetilene,

1.1.1-tricloroetano.

(Assicuratevi che tutti i materiali ed i solventi siano compatibili con le parti della pistola. L'azienda potrà fornirvi un elenco dei materiali usati nel prodotto)

3. Collegare correttamente a terra la pistola per verniciatura, utilizzando il tubo d'aria con il cavo di terra incluso.

Cavo di terra : Minore di 1MΩ. Controllare periodicamente la stabilità della messa terra.

Altrimenti un'inadeguata o insufficiente messa a terra potrebbe essere causa di incendi o esplosioni provocati dalle scintille prodotte dall'elettricità statica



RISCHI DI USO IMPROPRIO

1. Mai puntare la pistola in direzione del corpo umano o di animali.

In quanto ciò potrebbe causare ferite o provocare infiammazioni agli occhi o alla pelle.

- 2. Mai superare la massima pressione di esercizio o la massima temperatura di esercizio.
- Assicuratevi di scaricare sempre la pressione dell'aria e del materiale, prima delle operazioni di pulizia, disassemblaggio e di manutenzione.

Altrimenti la pressione residua potrebbe causare ferite al corpo provocate da operazioni scorrette o da dispersione dei liquidi usati per la pulizia.

Per scaricare la pressione chiudere l'alimentazione dell'aria compressa, della vernice e del solvente.

Quindi rimuovere la reg. astina e tirare l'astina verso se stessi.

4. L'estremità dell'astina è tagliente.

Pertanto per non rischiare di ferirsi, evitare di toccare l'estremità dell'astina durante le operazioni di manutenzione.



RISCHI PER LA SALUTE

Usare la pistola per verniciatura in ambienti ben ventilati utilizzando la cabina di verniciatura.
 Una ventilazione inadequata ed insufficiente potrebbe provocare un'intossicazione da solventi organici e causare incendi.

2. Indossare sempre indumenti protettivi (occhiali di protezione, maschera, quanti).

Altrimenti i prodotti per la pulizia potrebbero provocare infiammazione agli occhi ed alla pelle.

Nel caso in cui si verificasse anche il più lieve rischio di danno fisico per gli occhi o la pelle, consultare immediatamente un medico.

3. Se è necessario indossare i tappi afonizzanti.

Il livello di rumorosità può superare 85 dB(A) e dipende dalle condizioni d'utilizzo e dall'area di lavoro.







 L'utilizzo costante della pistola da verniciatura che prevede una prolungata pressione manuale sul grilletto della pistola, potrebbe provocare la sindrome del tunnel carpale.

Nel caso di affaticamento della mano, sospendere le operazioni di verniciatura per una breve pausa.



2

ALTRE PRECAUZIONI


1. Mai modificare la pistola per verniciatura.

Altrimenti si potrebbe compromette la qualità del risultato.


- Mai entrare nelle aree di lavoro delle attrezzature (come; robot, reciprocatori, ecc.), finchè questi non siano stati disattivati.
 Altrimenti , il contatto con i macchinari in funzione potrebbe essere causa di incidenti e ferimenti.
- 3. Mai spruzzare prodotti alimentari o chimici con questa pistola.

Altrimenti a causa della corrosione dei passaggi del materiale provocata dai suddetti prodotti, si potrebbero verificare danni alla pistola per verniciatura o rischi per la salute causati da corpi estranei.







ELENCO PARTI DI RICAMBIO



TAZZA M&S 600 cc





Tazza in Akulon

Tazza in Akulon da 600 cc
B 23-1
23
(option)

ELENCO PARTI DI RICAMBIO Pos.

UGELLO ARIA	11_
PORTAGETTO	2
BUSSOLA FILETTATA	3
PERNO GRILLETTO	4
REGOLAZIONE VENTAGLIO	5
VALVOLA ARIA COMPLETA	7_
BOCCOLA GUIDA	9
UGELLO MATERIALE	10
ASTINA	11_
GUARNIZIONE ASTINA	12
GHIERA PREMISTOPPA	13
VITE TESTA TONDA	14
GRILLETTO	15
DADO REGOLAZIONE ASTINA	17
MOLLA ASTINA	18
RACCORDO ARIA	20
TAPPO	21
VALVOLA PORTATA ARIA	25
SET GUARNIZIONI	С
Tazza in Akulon 200 cc/600 cc	
TAZZA COMPLETA	23
COPERCHIO + ANGOCCIA	23-1 + B
FILTRO	E
Tazza M&S 600 cc	
SUPPORTO TAZZA	26
FILTRO	27
COPERCHIO INTERNO	28
TAZZA	29
VALVOLA	30
GHIERA	31

NOTE: Al momento di fare delle ordinazioni, si prega specificare il modello della pistola, del set ugello aria, del set ugello materiale ed astina ed inoltre il nome della parte (dalla tabella).



ALTRE PRECAUZIONI

4. Nel caso di malfunzionamenti, sospendete immediatamente le operazioni di verniciatura per la ricerca del quasto. Non utilizzare nuovamente il prodotto finchè non si è risolto il problema.

COLLEGAMENTO



ATTENZIONE

-Per alimentare la pistola utilizzare aria filtrata ed asciutta. Si consiglia l'uso di un filtro con scarico automatico di condensa ed essiccatore.

L'utilizzo di aria non filtrata potrebbe provocare difetti di verniciatura.

- Durante il primo utilizzo dopo l'acquisto della pistola per verniciatura, regolate la guarnizione astina in modo corretto. Stringendo lentamente la sede guarnizione astina ed allentandola lievemente quando il movimento del set astina non ritorna nuovamente fluido. Regolare nel modo in cui l'astina si muova agevolmente.
- Quando si utilizza la pistola per la prima volta dopo l'acquisto, pulire i passaggi del materiale spruzzando solvente compatibile per rimuovere l'olio antiruggine.

Altrimenti l'olio residuo potrebbe causare malfunzionamenti della pistola con conseguenti difetti di verniciatura.

- Collegare saldamente la tubazione del materiale o la tazza alla pistola, per evitare che l'eventuale scollegamento della tubazione o della tazza durante le operazione di verniciatura provochi ferite gravi al corpo.
- 1. Collegare saldamente il tubo d'aria al raccordo aria
- 2. Collegare saldamente una tazza adequata, al raccordo materiale.
- 3. Detergere i passaggi vernice della pistola con solvente compatibile.
- 4. Versare la vernice dentro il contenitore, verificare lo spruzzo e regolare la fuoriuscita del materiale e la larghezza del ventaglio

COME OPERARE

La pressione d'aria consigliata è compresa tra i 2.0 bar e i 3.0 bar (29 a 44 PSI)


La viscosità della vernice consigliata cambierà secondo le proprietà della vernice e le condizioni di verniciatura. É consigliata una viscosità da 12 a 23 secondi / Coppa Ford 4

Utilizzare la minor quantità di vernice possibile, in modo che le operazioni di verniciatura non vengano però compromesse. In tal modo si otterrà una miglior finitura e un'ottima atomizzazione.

Calibrare la distanza tra la pistola ed il pezzo di lavorazione possibilmente in uno spazio ristretto e compreso tra i 100 ed i 200 mm (3.9-7.9 in)

100.200 mm (3.9-7.9 in)

L'assetto della pistola dovrebbe essere mantenuto sempre perpendicolare alla superficie del pezzo di lavorazione. Inoltre la pistola dovrebbe operare sempre per linee orizzontali. Eventuali spostamenti della pistola potrebbero provocare una verniciatura non uniforme.



MANUTENZIONE ED ISPEZIONE



AVVERTENZE

- Innanzi tutto scaricare le pressioni dell'aria e del materiale secondo le indicazioni riportate al punto 3 "Rischio di uso improprio dell'attrezzatura" nel capitolo sulle AVVERTENZE a pag. 2
- La punta dell'astina è tagliente. Durante le operazioni di manutenzione evitare di toccarne l'estremità
- Attenzione a non danneggiare l'estremità dell'ugello materiale.
- Le operazioni di smontaggio e di manutenzione devono essere eseguite solo da personale adequatamente formato.



- -Mai utilizzare altri componenti o parti di ricambio che non siano originali AIR GUNSA.
- -Mai immergere completamente la pistola nei liquidi come solvente.
- -Mai danneggiare i fori dell'ugello aria, ugello materiale e l'astina

COME PROCEDERE	IMPORTANTE
Sistemare la vernice residua in un'altro contenitore. Successivamente pulire tutti i passaggi del materiale e del kit ugello aria. Spruzzare una piccola quantità di solvente per pulire i passaggi vernice.	Una pulizia incompleta può provocare difetti alla forma del ven- taglio. Pulire completamente ed immediatamente dopo l'utilizzo del prodotto con vernici bi-componenti.
Pulire ogni sezione con uno spazzolino imbevuto di solvente, ed uno strofinaccio assorbente.	Mai immergere completamente la pistola nel solvente in quanto il prodotto potrebbe danneggiarsi. Durante la pulizia evitate di graffiare le superfici dei fori dell'ugello aria, dell'ugello materiale ed il set astina.
3. Prima dello smontaggio della pistola detergere tutti i passaggi vernice	Durante le operazioni di smontaggio fate attenzione a non graffiare le sezioni delle sedi.
(1)Rimuovere l'ugello materiale.	(1) Rimuovere l'ugello materiale dopo di aver tolto il set astina o men- tre l'astina rimane tirata, per proteggere la sezione della sede.
(2) Per rimuovere il set astina, non è necessario rimuovere la guida rego- lazione astina dal corpo pistola. E' sufficiente rimuovere il dado regola- zione astina e la molla astina, ed estrarne la molla ed il set astina dal retro della guida regolazione materiale ancora montata.	(2) Fate attenzione quando maneggiate l'estremità dell'astina, in quanto è tagliente. Disassemblate il set guida regolazione astina solo quando è indispensabile farlo.
La regolazione del set guarnizione astina deve sempre essere effettuata con l'astina montata e nel seguente modo: chiudere manualmente il dado della sede della guarnizione astina, e successivamente stringere con l'apposita chiave.	Un avvitamento eccessivo del set guarnizione astina può provoca- re un impedimento al movimento del set astina con conseguente perdita di materiale dall'estremità dell'astina.
5. Assemblaggio della valvola aria. Assemblare la valvola aria, la molla valvola aria ed il set guida regolazione materiale insieme. Quindi, inserire l'astina nella guida regolazione materiale, poi introdurla nel corpo pistola ed avvitarne la guida regolazione astina.	Se tentate di inserire la molla valvola aria e la valvola aria nel corpo pistola senza l'astina, la valvola aria non potrà essere fissata correttamente e la guarnizione all'interno della guida regolazione materiale verrà danneggiata.
Ruotare il dado regolazione ventaglio in senso antiorario per una apertura completa. Quindi stringere il set regolazione ventaglio.	Se il dado di regolazione del ventaglio non è completamente aperto, l'estremità di esso potrà entrare in contatto e danneggiare l'ugello materiale causando il grippaggio della filettatura.
DOVE CONTROLLARE	PARTI SOSTITUIBILI STANDARD
Ogni foro di passaggio dell'ugello aria e dell'ugello materiale.	Sostituire se schiacciato o deforme.
Guarnizioni ed O ring Perdite dalle sezioni delle sedi tra il kit ugello materiale e l'astina.	Sostituire se deformato od usurato. Sostituire se le perdite non si arrestano anche dopo che l'ugello materiale e astina sono stati completamente puliti. Se sostituite solo l'ugello materiale e l'astina , verificate l'accoppiamento di entrambi ed accertatevi che non vi siano eventuali perdite.

PROBLEMI, CAUSE E RIMEDI PROBLEMI RELATIVI ALLA FORMA DEL VENTAGLIO

PROBLEMI RELATIVI ALLA FORMA DEL VENTAGLIO						
Ventaglio	Problema	Rimedio				
Irregolare	Aria entra tra ugello materiale e sede del corpo pistola	1.Rimuovere l'ugello materiale e pulire la sede. Sostituire l'ugello se danneggiato				
	Aria aspirata dalla guarnizione astina. Aria filtra dal raccordo tazza o dal raccordo del tubo materiale.	Stringere guarnizione astina. Stringere saldamente la sezioni del raccordo.				
Deformato	Residui di materiale sull'ugello aria ostruiscono parzialmente i fori delle ali. La pressione d'aria da entrambe le ali è differente.	Rimuovere i residui dai fori delle ali usando lo spazzolino incluso Non usare oggetti in metallo per la pulizia dei fori.				
Decentrato	Residui di vernice o danni sulla circonferenza dell'ugello materiale o centro dell'ugello aria.	1.Rimuovere le ostruzioni. Sostituire se danneggiato.				
	2. L'ugello materiale non è inserito correttamente.	2.Sostituire l'ugello materiale e pulire la sede.				
Sottile al centro	La viscosità della vernice è troppo bassa. Portata eccessiva.	1.Aggiungere vernice per aumentare la viscosità. 2.Stringere il dado regolazione materiale per ridurre la portata o girare il set regolazione ventaglio in senso orario.				
Caricato al centro	Viscosità della vernice è troppo elevata Portata troppo bassa	1.Aggiungere solvente per ridurre la viscosità. 2.Ruotare il dado regolazione materiale in senso antiorario per aumentare la portata				
Atomizzazione a gocce irregolari	L'ugello materiale e l'astina non sono posizionati correttamente	Pulire o sostituire l'ugello materiale e l'astina				
	La prima fase di apertura del grilletto (quando fuoriesce solo l'aria) decrementa.	Sostituire l'ugello materiale e l'astina.				
	3. Residui di vernice nell'ugello aria	3. Pulire l'ugello aria.				

Problema	Dove si	Parte da Causa		: pulire, R4: cambiare il p			•
	verifica	controllare		R1	R2	R3	R4
Perdita d'aria	Valvola aria	Valvola aria	*Sede sporca o danneggiata			Х	X
(dalla punta del-		Sede valvola aria	*Sede sporca o danneggiata			Х	Х
l'ugello aria)			*Danno alla molla				
			della valvola dell'aria.				х
		Anello di tenuta.	*Danneggiato o deteriorato.				Х
Perdite	Ugello materiale	Ugello materiale -	*Sede sporca usurata o danneggiata			Х	Х
di vernice		set astina	*Dado regolazione astina				
			allentato.		х		
			*Molla astina consumata.				Х
		Ugello materiale -	*Allentato.	х			
		corpo pistola	*Sede sporca o danneggiata.			Х	Х
		Guarnizione astina	*L' astina non chiude				
			perché la guarnizione				
			è troppo stretta.		х		х
			*L' astina non chiude				
			per residui di vernice				
			sulla stessa		х	Χ	
	Astina	Guarnizione astina -	*Consumate.	х			х
		set astina					
		Sede guarnizione.	*Allentata	х			
Mancata	Punta pistola	Regolazione materiale	*Non sufficientemente aperta		х		
fuoriuscita		Foro estremità dell'ugello	*Ostruito.			Х	
di vernice		Filtro vernice	*Ostruito.			Х	х